

半光鍍 UNICOTE

藥浴組成

名稱	濃度範圍	建議
硫酸鎳	200-350 g/L	250 g/L
氯化鎳	35-55 g/L	45 g/L
硼酸	35-50 g/L	45 g/L
UNICOTE-1000	0.3-0.7 g/L	0.5 ml/L
UNICOTE-3(電位差)	0.5-1ml/L	0.5 ml/L (依需要再添加)
UNICOTE-N(潤滑劑)	0.3-0.5 ml/L	0.3 ml/L (依需要再添加)

特性

不含香豆素及醛類光澤平整作用優良，內應力低、耐蝕性優良、藥性穩定，管理容易且經濟。

使用範圍

二重或三重鎳的底层鎳。

包裝規格

25kg/桶

作業條件

	使用範圍	標準
陰極電流密度	4.3-6.5A/dm ²	5 A/dm ²
溫度	50-70°C	55°C
PH	3.6-4.0	3.8
攪拌	空氣攪拌	
過濾	連續過濾(UNICOTE 無法用活性炭除去)	

補給方法

	消耗量	補給方法
UNICOTE-1000	110-130ml/KAH	每天兩次或者稀釋後經常補給

如須增加耐蝕性可提高 UNICTOTE-3 的添加量。

此說明書的所有內容與建議是以本公司的實驗數據為基準，由於各使用者在操作及設備上有所差異，因此對於相關產品使用結果不作任何保證亦不負不良結果所導致的損害責任。

此說明書內所有資料，亦不得作為侵犯版權之證據。

